

# Verlijming van flexibele zonnepanelen



**MIRARI**

werkt mee



## Parts & Tools Cleaner

20 l - art. 303.300.0104

Tapkraan - art. 302.300.0199



## Versabond

Koker 310 ml - art. 2416



## Hulpstukken

Bulbfles - art. 00200

Trigger - art. 00210

Multisprayer 1.3l - art. 830

### STAP 1 - PARTS & TOOLS CLEANER

Ontvet de ondergrond en de zonnepanelen met de Parts & Tools cleaner. Wrijf daarna het oppervlakte en de zonnepanelen droog met een pluisvrije doek.

De Parts & Tools Cleaner is een zeer krachtig biologisch afbreekbare reiniger geschikt voor het reinigen en ontvetten van diverse oppervlakken. De Parts & Tools cleaner 100% veilig te gebruiken voor mens en milieu. Het is een verantwoord en veilig alternatief voor milieubelastende ontvetters.

### STAP 2 - VERSABOND AANBRENGEN

Plaats de V-nozzle op de versabond. Breng vervolgens banen kit aan om de 20 á 25cm uit elkaar.

Versabond is een unieke, blijvend elastische montagelijm op basis van de nieuwste SPUR-polymeertechnieken. Versabond heeft een enorme flexibiliteit en is zeer waterbestendig. Na droging is Versabond een stug, zelfklevend product. Versabond heeft een temperatuurbereik van -35°C tot +90°C, waardoor zelfs onder koude en warme omstandigheden een perfecte verbinding kan worden gegarandeerd.

### STAP 3 - PLAATSEN ZONNEPANEEL

Plaats vervolgens het zonnepaneel op de aangebrachte kit en wrijf deze aan, zodat het paneel overal hechting heeft.

proxables®